



# Solutions 3M pour la Protection de l'homme au travail

## Masques Respiratoires 3M™ Série 9300 : mise en place

# Respirez...

# dépliez, ajustez, c'est posé

1



Tenir le masque dans la paume de la main et ouvrir les panneaux. La barette nasale est orientée vers le haut.

2



Retourner le masque pour faire tomber les élastiques.

3



Placer le masque sous le menton et ajuster les panneaux au visage.

4



Placer l'élastique inférieur en-dessous des oreilles et l'élastique supérieur sur le sommet de la tête.

5



Ajuster la barette nasale au contour du nez en utilisant les deux mains.

6



Vérifier que le masque avec soupape\* est bien ajusté, placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirer très fortement. En cas de fuite d'air, réajustez la barette nasale.

\* Si sans soupape, expirez au lieu d'inspirer.

## À SAVOIR

- Ne pas utiliser le masque avec une barbe ou toute autre pilosité faciale susceptibles de réduire l'étanchéité au visage.
- Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la fin d'un poste de travail.

## INFO +

Afin de vous assurer que le masque est bien mis en place et bien ajusté au visage, vous pouvez utiliser le fit-test qualitatif 3M (essai au goût) :

- FT10 (goût sucré)
- FT30 (goût amer)



Toutes nos marques répondent aux exigences de la Norme Européenne pour les appareils de protection respiratoire (EN 149) et de la Directive Européenne 89/686 relative aux Équipements de Protection Individuelle.



### CENTRE DE CONSEIL CLIENTS

Une équipe de conseillers à votre service de 9h à 18h du lundi au vendredi  
Un numéro de téléphone unique : 01 30 31 65 96

# 3M